

कंडोम टेम्पोनाड

प्रसव—पश्चात् रक्तस्राव से ईलाज

तैयारी करने का किट



लगाने का तरीका

एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल करें

यह सुनिश्चित करें कि स्निडर खाली है और ज़रूरत पड़ने पर कंडोम को कैथेटर के अगले सिरे पर बाँधकर वेजाईना में डालें

सर्विक्स को फॉरसेप से पकड़ते हुए कंडोम को यूटेरस में अंदर तक सरकावें

सर्विक्स को रिंग फॉरसेप से पकड़ें

पोस्टीरियर वेजाईनल वॉल पर सिम्स स्पेकुलम लगावें

यह सुनिश्चित करें कि कंडोम यूटेरस के अंदर पहुँच गया है

कंडोम को फुलाना

कैथेटर के खुले सिरे पर आईवी सेट को लगावें जिसमें नॉर्मल सेलाईन लगा हो

कंडोम को 300-500 मिली लीटर सेलाईन से फुलावें

पूरी तरह फूला हुआ कंडोम

12-24 घंटे तक फूले हुए कंडोम को यूटेरस में छोड़ें ताकि यूटेरस पर दबाव बना रहे

कंडोम के पानी को निकालना

जब महिला स्थिर हो गई हो तो धीरे-धीरे हर घंटे में 200 मिली लीटर सेलाईन बाहर निकालें। निकालते गये सेलाईन को नोट करें

Serial Chart
700ml
900ml



खून का बहना 5-15 मिनट में रुक जाना चाहिए

यदि सेलाईन ड्राने के समय फिर से खून बहने लगता है तो फिर से सेलाईन डालकर कंडोम को फुलावें

यूटेरस में स्टैप्शन को बढ़ाने के लिए एन्टीकॉयोटिक दें

अगर फिर भी खून बह रहा है

और 5-15 मिनट में नहीं रुका है तो इस प्रक्रिया को रोक दें और सर्जरी के लिए सोचें